
Използване на прагов модел за определяне режима на диод


Задача: Като използвате прагов модел на диод с Uo=0.7V, определете напреженията върху резисторите и диодите в следните схеми.


Пример 1 - диодът в включен в права посока (т.е. анода е по-положителен от катода)



- 1. Рисувате прагов модел и означавате къде е U₀.
- 2. Построявате товарната права, като използвате стойностите на V1 и V1/R1.
- 3. Работната точка е там където се пресичат товарната права и характеристиката на диода.
- 4. От чертежа виждаме, че работната точка е във вертикалната част характеристиката, следователно напрежението върху диода $\mathbf{U}_{\text{D1}} = \mathbf{U}_{\text{0}} = \mathbf{0.7V}$

Пример 2 - диодът в включен в обратна посока (т.е. катода е по-положителен от анода)







От чертежа виждаме, че работната точка има координати (-3,0) следователно напрежението върху диода (по абсолютна стойност) е $|\mathbf{U}_{\text{D1}}|$ = **3V** и токът е 0A.

По закона на Кирхоф $U_{R1} = V1 - |U_{D1}| = 0V$

Пример 3 - диодът в включен в права посока, но напрежението V1 е по-ниско от Uo





От чертежа виждаме, че работната точка има координати (0.1V, 0) следователно напрежението върху диода е $\mathbf{U}_{\mathtt{D1}}$ = **0.1V** и токът е 0A.

По закона на Кирхоф \mathbf{U}_{R1} = $\mathbf{V1}$ - \mathbf{U}_{D1} = $\mathbf{0V}$